

操作使用说明：



- 1) 通电后，数码管和电源指示灯会闪一下。
- 2) 按开/关键，打开显示界面后，电源指示灯常亮，4 位数码管闪动：
左边 2 位代表温度（插温度传感器），右边 2 位代表运行频率（0~60HZ）。
- 3) 频率给定，可通过调速旋钮（Speed）进行设定，也可通过增加键（ADD）和减少键（SUB）来设定。
- 4) 运行/停止键，则直接控制控制器的启动和停止；



- 接线说明：
- 1) R、S、T： 接交流三相 380V 电源；
 - 2) U、V、W： 输出接电机线；
 - 3) 2Pin 接头接温度传感器（出厂已插上）；
 - 4) E： 接地线；